



1. Конструкция стены здания показана условно.
2. После установки извещателя произвести его регулировку в соответствии с проектной документацией. Для регулировки углов поворота и наклона блока извещателя, ослабить винт кронштейна и произвести необходимую регулировку. После регулировок все резьбовые соединения затянуть.
- 3.** Поставляется по отдельному заказу.
4. Метизы выбирать в зависимости от типа конструкции.
5. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и эксплуатационную документацию (в т.ч. в схемы электрические) без предварительного уведомления.

Согласовано:

Инд. № подл.
Подпись и дата
Взам. инд. №

						АО "ЮМИРС"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разраб.						Типовые проектные решения		
Проверил								
ГИП						Схема установки извещателя "Агат-6-24" на выносном кронштейне		
Н.контр.								