



1. Конструкция стены здания показана условно.
2. После установки извещателя произвести его регулировку в соответствии с проектной документацией. Для регулировки угла поворота и наклона блока извещателя, ослабить винт кронштейна и произвести необходимую регулировку. После регулировок все резьбовые соединения затянуть.
3. Метизы выбирать в зависимости от типа конструкций.
4. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и эксплуатационную документацию (в т.ч. в схемы электрические) без предварительного уведомления.
- 5.\*\* Поставляется по отдельному заказу.

Согласовано:

Инд. № подл.  
Подпись и дата  
Взам. инд. №

						АО "ЮМИРС"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разраб.						Типовые проектные решения		
Проверил								
ГИП						Схема установки извещателя "Агат-СП5У/1" на выносном кронштейне		
Н.контр.								