


1. * Размеры для справок.
2. Способ установки стойки показан для средней полосы России.
3. После установки извещателя произвести его регулировку в соответствии с проектной документацией. Для регулировки углов поворота и наклона блока извещателя, ослабить винт кронштейна и произвести необходимую регулировку. После регулировок все резьбовые соединения затянуть.
4. Высота установки извещателя 1,2 – 1,5 м. В случае необходимости сезонной регулировки извещателя по высоте (при наличии больших снежных покровов) рекомендуется применять изделие "Стойка 3,5" производства АО "Юмирс".
5. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и эксплуатационную документацию (в т.ч. в схемы электрические) без предварительного уведомления.
6. ** Поставляется по отдельному заказу.

Согласовано:

Инд. № подл. | Подпись и дата | Взам. инд. №

						АО "ЮМИРС"				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
Разраб.						Типовые проектные решения		Стадия	Лист	Листов
Проверил									1	
ГИП						Схема установки извещателя "Агат-СП5У/1" на стойке				
Н.контр.								Формат А3		