


1. * Размеры для справок.
2. Конструкция ограждения показана условно.
3. Метизы выбирать в зависимости от типа применяемого ограждения.
4. После установки извещателя произвести его регулировку в соответствие с проектной документацией. Для регулировки углов поворота и наклона блока извещателя, ослабить винт кронштейна и произвести необходимую регулировку. После регулировок все резьбовые соединения затянуть.
5. Ввод кабеля условно не показан.
6. Минимальная высота установки извещателя 1,5 м.
7. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и эксплуатационную документацию (в т.ч. в схемы электрические) без предварительного уведомления.

						АО "ЮМИРС"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разраб.						Типовые проектные решения		
Проверил						Стadia	Лист	Листов
							1	
ГИП						Схема установки извещателя "Агат-6М" на сетчатое ограждение		
Н.контр.								

Согласовано:
 Взам. инв. №
 Подпись и дата
 Инв. № подл.