



1. Конструкция стены здания показана условно.
2. После установки извещателя произвести его регулировку в соответствии с проектной документацией. Для регулировки угол поворота и наклона блока извещателя, ослабить винт кронштейна и произвести необходимую регулировку. После регулировок все резьбовые соединения затянуть.
3. ** Поставляется по отдельному заказу.
4. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и эксплуатационную документацию (в т.ч. в схемы электрические) без предварительного уведомления.
5. Ввод кабеля условно не показан.

Согласовано:

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

АО "ЮМИРС"

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Разраб.

Проверил

ГИП

Н.контр.

Типовые проектные решения

Стадия	Лист	Листов
	1	

Схема установки извещателя "Агат-6-24" на стене здания

