



1. \* Размеры для справок.
- 3.\*\* Поставляется по отдельному заказу.
4. Способ установки стойки показан для средней полосы России.
5. После установки извещателя произвести его регулировку в соответствии с проектной документацией. Для регулировки углов поворота и наклона блока извещателя, ослабить винт кронштейна и произвести необходимую регулировку. После регулировок все резьбовые соединения затянуть.
6. Высота установки извещателя 1,2 - 1,5 м. В случае необходимости сезонной регулировки извещателя по высоте (при наличии больших снежных покровов) рекомендуется применять изделие "Стойка 3,5" производства АО "Юмирс".
7. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и эксплуатационную документацию (в т.ч. в схемы электрические) без предварительного уведомления.

Согласовано:	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						АО "ЮМИРС"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разраб.						Типовые проектные решения		
Проверил								
ГИП						Схема установки извещателя "Агат-6-24" на стойке		
Н.контр.								