


1. * Размеры для справок.
2. Конструкция заграждения показана условно.
3. Метизы выбирать в зависимости от типа применяемого заграждения.
4. После установки извещателя произвести его регулировку в соответствии с проектной документацией. Для регулировки угол поворота и наклона блока извещателя, ослабить гайку кронштейна и произвести необходимую регулировку. После регулировок все резьбовые соединения затянуть.
5. Высота установки извещателя 1,0 - 1,2 м.
6. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и эксплуатационную документацию (в т.ч. в схемы электрические) без предварительного уведомления.

						АО "ЮМИРС"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Типовые проектные решения		
Разраб.								
Проверил							1	
ГИП						Схема установки извещателя "Амир" на сетчатое заграждение 		
Н.контр.								

Согласовано:

Взам. инб. Н

Подпись и дата

Инб. Н подл.